




1. Drücken sie während 5 sec. Die Taste 






## Ausschalten des BirdyWP

1. Drücken sie die Taste 
2. Wechseln sie zm Menü Löschen mit den Tasten  
3. Drücken sie die Taste 
4. Drücken sie die Taste  um das Ausschalten zu bestätigen

## Lesen empfangener Meldungen

1. Drücken sie die Taste 
2. Die erste Zeile zeigt die Nummer der Nachricht mit Zeit & Datum
3. Der Rest der Anzeige zeigt den empfangenen Text
4. Wenn der Text länger ist, so drücken sie  um den Text durchzublätern
5. Die Taste  dient zum speichern oder löschen der gewählten Nachricht

## Löschen aller Meldungen


1. Drücken sie die Taste 
2. Wechseln sie mit den Tasten   zum Menü « alles löschen »
3. Drücken sie die Taste 
4. Drücken sie nochmals die Taste  um das Löschen zu bestätigen



## Bedienelemente









## Navigation im Menü

Durch drücken der Taste  gelangt man zum Menü zurück. (Einige Menüpunkte, welche im Gerät vorhanden sind, werden möglicherweise in dieser Kurzanleitung nicht erläutert).





Den Tasten können verschiedene Funktionen zugeordnet sein:

Symbol	Beschreibung
✓	Die gewählte Funktion ausgeführt
✗	Die gewählte Funktion wird abgebrochen
↶	Zurück zum vorhergehenden Menüpunkt
↑ ↓	Weiterfahren durch drücken der Tasten ▼ oder ▲ möglich
< >	Weiterfahren durch drücken der Taste ◀ oder ▶ möglich

## Bedeutung der Symbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Einschaltkontrolle		Batteriestand
	Nur Vibration		Lautsprecher ein
	Meldung im Meldungsspeicher	 blinkend	Ungelesene Meldung

## Die Menüs

Menü	Beschreibung
	<b>Technisches Menü:</b> 1. <b>Version:</b> Anzeige der Firmware-Version & EEPROM 2. <b>Batteriezustand:</b> Ladezustand des Akkus, resp. der Batterie 3. <b>Seriennummer:</b> Anzeigen der Seriennummer des BIRDY WP
	<b>Vibrator:</b> Auswahl der Betriebsart des Vibrators
	<b>Zoom:</b> Auswahl der Schriftgröße
	<b>Ausschalten:</b> Ausschalten des Birdy WP einleiten